



First Base® Bump Cap Bullard Gorra First Base®

Introduction

The FB2000 line of First Base caps has been designed to offer protection from minor bumps or scrapes to the head. The FB2000 does not provide protection against impact or falling objects and should never be used instead of an industrial safety helmet.



Introducción

La línea FB2000 de gorras First Base está diseñada para proteger la cabeza contra golpes ligeros o rasguños. La gorra FB2000 no protege contra el impacto de objetos que se caen y nunca se debe usar en lugar de cascos para protección industrial.



▲WARNING

This bump cap is **NOT** a safety helmet. It is **NOT** for use as a baseball safety helmet or other sporting event equipment. Use of this bump cap in place of a safety helmet could result in death or serious injury.

▲AVISO

Esta gorra no es casco de seguridad personal. Nunca se puede usar como casco de seguridad para el béisbol u otros deportes. Si usa esta gorra en vez de un casco de seguridad puede sufrir heridas o la muerte.

Adjustment

Adjustment of the First Base cap is similar to any baseball cap. Simply lock the multiholed bar strap to the pinned strap at the required position (see Figure 1).

An optional foamed disc head spacer is supplied with each First Base cap for additional comfort and protection. The foam disc is easily fitted to the inside center of the Low Density Polyethylene (LDPE) shell by using the self adhesive tape (see Figure 2).

NOTE

Unauthorized cap alterations are not recommended nor is the use of the inner shell with any other hat or cap. Combined use with any components other than those manufactured by Bullard could result in inferior performance.

Ajuste

El ajuste de la gorra First Base es semejante al ajuste de cualquier gorra de béisbol. Simplemente conecte la correa con perforaciones a la correa con clavijas en la posición que desee (vea la figura 1). Incluimos un disco de espuma con cada gorra First Base para brindarle más comodidad y protección. El disco de espuma se puede colocar fácilmente en el centro del forro interior de Polietileno de baja Densidad (LDPE) usando la cinta adhesiva (vea la figura 2).

ATENCIÓN

No se recomienda alterar la gorra ni se debe usar el forro interior con otra gorra o sombrero. Si se combina con componentes que no hayan sido fabricados por Bullard puede afectar el rendimiento.



Figure 1
Figura 1



Figure 2
Figura 2

First Base® Bump Cap Bullard Gorra First Base®

Maintenance

- The cap shell should be checked each day before wearing to ensure that there are no major surface defects such as crazing, cracks, deep scour marks, discoloration, or dents to the inner (LDPE) shell. Particular attention should be given to the adjustment strap which guarantees secure attachment upon impact. Any defects to the cap, adjustment strap, or the inner (LDPE) protective shell must result in immediate disposal and total cap replacement.
- For optimum performance, ensure both the outer cap and inner shell are correctly maintained, cleaned, and free from defects.
- Do not apply tape, paint, solvents, adhesives, or self adhesive labels to the shell. Any such applications may reduce the effectiveness of the cap.
- Clean the (LDPE) shell with a mild soap and warm water only. The cap material should be brushed or wiped clean with a damp cloth. Do not use laundry detergents.

Mantenimiento

- Debe inspeccionar el forro de la gorra diariamente antes de usarla . El forro no debe tener defectos tales como rasguños, fisuras, descoloración o abolladuras. Inspeccione cuidadosamente la correa de ajuste, que garantiza el encaje seguro si la gorra recibe un golpe. Si observa defectos en la gorra, la correa o el forro (LDPE) protector, debe reemplazar la gorra completa inmediatamente.
- Inspeccione, limpie y mantenga la gorra libre de defectos para que le brinde excelente rendimiento.
- No le aplique cinta adhesiva, pintura, solventes, sustancias adhesivas, o calcomanías al forro. Esto puede reducir la eficacia de la gorra.
- Solamente limpie el forro (LDPE) con jabón suave y agua tibia. La tela de la gorra la puede cepillar o limpiar con un paño húmedo. No use detergentes.



Americas:

E.D. Bullard Company

1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031-9303
Toll free: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: 859-234-6616
Fax: 859-234-8987
www.bullard.com

Europe:

Bullard GmbH

Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980
Fax: +49-2642 9999829
www.bullardextrem.com

Asia-Pacific:

Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.

LHK Building
701, Sims Drive, #04-03
Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556
Fax: +65-6745-5176
www.bullard.com



ISO 9001
certified